Arduino Uno R4-Treiber für WinFACT

Inhalt

1	Hinweise zur Installation					
2	Erforderliche Arduino-Bibliotheken3					
3	Leistungsumfang					
4	Para	ameti	rierung des Blocks	4		
5	Bloc	k-Eir	n-/Ausgangssignale	6		
	5.1	Bloc	k-Eingangssignale	6		
	5.2	Bloc	ck-Ausgangssignale	6		
6	6 Kommunikationsprotokoll					
	6.1	Bloc	ck-Eingänge (Hardware-Ausgabe)	7		
	6.1.	1	Digitalen GPIO-Pin schreiben	7		
	6.1.	2	Analogen GPIO-Pin schreiben (DAC)	7		
	6.1.	3	PWM-GPIO-Pin schreiben	8		
	6.1.4	4	Digitalwert auf LED-Matrix ausgeben	8		
	6.1.	5	Analogwert auf LED-Matrix ausgeben	9		
	6.1.	6	Digitalwert als Text auf LED-Matrix ausgeben1	0		
	6.1.	7	Analogwert als Text auf LED-Matrix ausgeben1	0		
	6.1.	8	Benutzerdefinierte Digitalwert-Ausgabe1	1		
	6.1.	9	Benutzerdefinierte Analogwert-Ausgabe1	1		
	6.2	Bloc	x-Ausgänge (Hardware-Eingabe)1	2		
	6.2.	1	Digitalen GPIO-Pin lesen1	2		
	6.2.	2	Analogen GPIO-Pin lesen1	3		
	6.2.	3	Benutzerdefinierte Digitalwert-Eingabe1	4		
	6.2.	4	Benutzerdefinierte Analogwert-Eingabe1	5		
7	Anh	ang.	1	7		
	7.1	Ans	chlussbelegung Servo-Motor1	7		
	7.2	2 Anschlussbelegung DHT11-Temperatursensor		7		
	7.3	Ardu	uino Uno R4-Pinbelegung1	8		

1 Hinweise zur Installation

Zur Installation des Treibers starten Sie das Installationsprogramm *setup.exe*; das Installationsprogramm führt Sie dialoggesteuert durch die Installation. Achten Sie dabei bitte darauf, dass Sie als Zielverzeichnis für den Treiber das Programmverzeichnis Ihrer WinFACT-Installation (bei WinFACT 10 standardmäßig *c:\programme\kahlert\winfact 10*) angeben müssen, damit der Treiber später ordnungsgemäß arbeitet.

Nach der Installation des Treibers finden Sie den Arduino Uno R4-Block in BORIS auf dem Registerblatt *User* der Systemblock-Bibliothek (**Bild 1**).



Bild 1 Arduino Uno R4-Block in der BORIS-Systemblock-Bibliothek und auf dem Arbeitsblatt

Durch einen Klick auf das entsprechende Icon der Bibliothek wird ein Arduino Uno R4-Block in die BORIS-Systemstruktur eingefügt. Prinzipiell können beliebig viele Arduino Uno R4-Blöcke (auch mit unterschiedlichen COM-Adressen) in eine BORIS-Simulationsstruktur eingefügt werden. Wie zu erkennen ist, weist der Block nach dem Einfügen zunächst noch keine Einoder Ausgänge auf; diese können später nach Belieben hinzugefügt und konfiguriert werden.

Nach Installation des Treibers stehen im Installationsverzeichnis folgende Dateien zur Verfügung:

Dateiname	Funktion
WFArduinoUnoR4.dll	BORIS-Treiber-DLL
WFArduinoUnoR4.ino	Zugehöriges Arduino-Steuerprogramm
WFArduinoUnoR4.bmp	Block-Bitmap

WFArduinoUnoR4_T.bmp	Toolbar-Bitmap
WFArduinoUnoR4_P.bmp	Drucker-Bitmap
WFArduinoUnoR4-DigitalIO.bsy	Beispieldatei Digitale Ein-/Ausgabe
WFArduinoUnoR4-AnalogIn.bsy	Beispieldatei Analoge Eingabe
WFArduinoUnoR4-DACOut.bsy	Beispieldatei Analoge Ausgabe über DAC
WFArduinoUnoR4-PWMOut.bsy	Beispieldatei PWM-Ausgabe
WFArduinoUnoR4-LEDDigOut.bsy	Beispieldatei Digitalwertausgabe auf LED-Matrix
WFArduinoUnoR4-LEDAnaOut.bsy	Beispieldatei Analogwertausgabe auf LED-Matrix
WFArduinoUnoR4-TextDigOut.bsy	Beispieldatei Digitalwertausgabe als Text auf LED-Matrix
WFArduinoUnoR4-TextAnaOut.bsy	Beispieldatei Analogwertausgabe als Text auf LED-Mat- rix
WFArduinoUnoR4-UserDigIn.bsy	Beispieldatei Benutzerdefinierte Digitalwerteingabe
WFArduinoUnoR4-UserAnaIn.bsy	Beispieldatei Benutzerdefinierte Analogwerteingabe
WFArduinoUnoR4-UserDigOut.bsy	Beispieldatei Benutzerdefinierte Digitalwertausgabe
WFArduinoUnoR4-UserAnaOut.bsy	Beispieldatei Benutzerdefinierte Analogwertausgabe
WFArduinoUnoR4-Complete.bsy	Beispieldatei mit allen Funktionen aus Youtube-Video
WFArduinoUnoR4.pdf	dieses Dokument

2 Erforderliche Arduino-Bibliotheken

Für das zum Treiber gehörende Arduino-Steuerprogramm WFArduinoUnoR4.ino sind ggfls. folgende Bibliotheken nachzuinstallieren:

```
#include "ArduinoGraphics.h" // für Textausgabe auf LED-Matrix
#include "Arduino_LED_Matrix.h" // für Grafikausgabe auf LED-Matrix
#include "RTC.h" // für Real-time clock
#include <Servo.h> // für Beispiel Servo-Ansteuerung
#include <SimpleDHT.h> // für Beispiel DHT11-Temperatursensor
```

3 Leistungsumfang

Jeder Arduino Uno R4-Block kann bis zu 50 Ein- und Ausgänge aufweisen; zudem können beliebig viele Blöcke in eine BORIS-Simulationsstruktur eingebunden werden. Die an den jeweiligen Block**ein**gängen eingespeisten Signale werden auf dem Arduino weiterverarbeitet, d. h. beispielsweise auf einem GPIO-Pin ausgegeben, auf der LED-Matrix angezeigt oder ähnliches. An den jeweiligen Block**aus**gängen erscheinen Signale, die vom Arduino geliefert werden, also beispielsweise an einem GPIO-Pin eingelesene Spannungen oder über einen am I2C-Bus angeschlossenen Temperatursensor ermittelte Temperaturwerte.

Der Treiber stellt vier unterschiedliche Typen von Ein- bzw. Ausgangssignalen (*Kanaltypen*) zur Verfügung:

• Der Kanaltyp *GPIO* ermöglicht das Einlesen und Ausgeben von digitalen, analogen und PWM-Signalen über die GPIO-Pins des Arduino

- Der Kanaltyp *LED-Matrix* ermöglicht die grafische Darstellung digitaler und analoger Signale auf der LED-Matrix des Arduino
- Der Kanaltyp *Text* ermöglicht die Text-Darstellung digitaler und analoger Signale auf der LED-Matrix des Arduino
- Der Kanaltyp Benutzerdefiniert ermöglicht die beliebige Ein- und Ausgabe von Signalen über einen vom Anwender eingefügten Code-Block innerhalb des Arduino-Steuerprogramms. Damit können beispielsweise Werte über den I2C-Bus gelesen oder geschrieben werden, die Echtzeituhr ausgelesen und weiterverarbeitet werden, Werte auf einem externen LC Display ausgegeben werden und ähnliches. Das mitgelieferte Arduino-Steuerprogramm enthält dazu eine Reihe von Beispielen.

4 Parametrierung des Blocks

Bild 2 zeigt den Parameterdialog des Blocks (hier zunächst noch ohne Ein- und Ausgänge).

uino Uno R4					2
nterface COM-Port: 3 💌 Baudrate: 9600 Baud 🗸					OK Cancel
nput/Output Configura Block Inputs (Hardwa	ation are Outputs):				
Channel Type	Signal Type	Pin/Index	Ref. Voltage	Edit Delete all Delete Add	
Block Outputs (Harde	ware Inputs): Signal Type	Pin/Index	Ref. Voltage	Edit Delete all	
				Delete Add	

Bild 2 Parameterdialog des (hier noch leeren) Arduino Uno R4-Blocks

Im Gruppenfeld *Interface* können *COM-Port* des Arduino und die gewünschte *Baudrate* eingestellt werden (letztere muss dann im Arduino-Programm ggfls. angepasst werden!). Das Gruppenfeld *Input/Output Configuration* enthält dann die definierten Blockein- und -ausgänge in einer entsprechenden Listenansicht. Über die Schaltflächen rechts der jeweiligen Listenansicht sind folgende Funktionen verfügbar:

Edit … Aktuell selektierten Ein- bzw. Ausgang bearbeiten

Delete All Alle aktuellen Ein- bzw. Ausgänge löschen

Delete Aktuell selektierten Ein- bzw. Ausgang löschen

Add ... Neuen Ein- bzw. Ausgang hinzufügen

Das Bearbeiten eines bereits vorhandenen Ein- oder Ausgangs ist alternativ auch durch Doppelklick auf die entsprechende Zeile in der Listenansicht möglich.

Bild 3 zeigt den Dialog zum Einfügen eines neuen bzw. Bearbeiten eines bereits vorhandenen Ein- oder Ausgangs.

Add Block Input (Hardware Output) ×				
Channel Type:	GPIO ~	ОК		
Signal Type:	Digital \checkmark	Cancel		
Pin No.:	D2 ~			
Reference Volta	age; 5			

Bild 3 Dialog zum Einfügen eines neuen bzw. Bearbeiten eines vorhandenen Ein- bzw. Ausgangs

Über das Listenfenster *Channel Type* muss zunächst der Kanaltyp (GPIO, LED-Matrix, Text, Benutzerdefiniert) ausgewählt werden. Das Listenfenster *Signal Type* erlaubt dann die Auswahl zwischen einem digitalen, analogen oder PWM-Signal. Das Listenfenster *Pin No.* bzw. *Index No.* legt den verwendeten GPIO-Pin bzw. den gewählten Kanalindex (LED-Matrix, Text, Benutzerdefiniert) fest. Sollen analoge GPIO-Signale verwendet werden, kann über das Editierfeld *Reference Voltage* die zugehörige Bezugsspannung eingegeben werden.

Bild 4 zeigt den Parameterdialog nach Einfügen einiger Kanäle.

ino Uno R4					
terface COM-Port: 3	► Baudrate:	9600 Baud 🚿	,		OK Cance
put/Output Configuratio	on				
Block Inputs (Hardware	e Outputs):				
Channel Type	Signal Type	Pin/Index	Ref. Voltage		
GPIO	Digital	D2	5		
GPIO	Digital	D3	5.0	Edit	
GPIO	Digital	D4	5.0		
User Defined Ou	Analog	1	5	Delete all	
				Delete	
				Add	
Block Outputs (Hardwa	are Inputs):				
Channel Type	Signal Type	Pin/Index	Ref. Voltage		
User Defined Input	Analog	1	5		
	_			Edit	
				Delete all	
				Delete	
				Add	
				Auu	

Bild 4 Parameterdialog nach Einfügen einiger Kanäle

5 Block-Ein-/Ausgangssignale

In diesem Abschnitt werden die an den Blockeingängen anzulegenden bzw. an den Blockausgängen ausgegebenen Signale erläutert.

5.1 Block-Eingangssignale

In nachfolgender Tabelle ist s_{in} jeweils der Wert des am Blockeingang angelegten Signals, u_{ref} ist bei analogen Signalen die im Parameterdialog eingestellte Referenzspannung. Die Funktion *round()* rundet auf einen Ganzzahlwert.

Signaltyp	Funktion		
GPIO Digital Für <i>s</i> _{in} > 2.5 wird der GPIO-Pin auf HIGH-Pegel gesetzt, anderni LOW-Pegel.			
GPIO DAC	Der DAC-Ausgang (Pin A0) wird auf den Wert		
	$round\left(rac{s_{in}}{u_{ref}}$ 4095 $ ight)$		
	gesetzt.		
GPIO PWM	Der PWM-Ausgang wird auf den Wert		
	$round\left(rac{s_{in}}{u_{ref}}$ 4095 $ ight)$		
	gesetzt.		
LED-Matrix Digital Text Digital Benutzerdef. Digital	Für <i>s</i> _{in} > 2.5 wird der Wert 1 an den Arduino geschickt, andernfalls der Wert 0.		
LED-Matrix Analog	Es wird der Wert		
Text Analog	$round(s_{in})$		
Benuizerdet. Analog	an den Arduino geschickt.		

5.2 Block-Ausgangssignale

In nachfolgender Tabelle ist s_{out} jeweils der Wert des am Blockausgang ausgegebenen Signals, u_{ref} ist bei analogen Signalen die im Parameterdialog eingestellte Referenzspannung.

Signaltyp	Funktion		
GPIO Digital	Besitzt der GPIO-Pin HIGH-Pegel , wird am Blockausgang der Wert 5, an- dernfalls der Wert 0 ausgegeben (Standard-Digitalpegel in BORIS).		
GPIO Analog	Am Blockausgang wird der Wert		
	$s_{out} = \frac{d}{4095} u_{ref}$		
	ausgegeben. <i>d</i> ist der am GPIO-Pin anliegende Digitalwert.		
Benutzerdef. Digital	Liefert die benutzerdefinierte Routine den Wert 1 zurück, wird am Blocka- usgang der Wert 5, andernfalls der Wert 0 ausgegeben (Standard-Digital- pegel in BORIS).		
Benutzerdef. Analog	Der von der benutzerdefinierten Routine zurückgegebene Wert (Ganzzahl- wert) wird am Blockausgang ausgegeben.		

6 Kommunikationsprotokoll

In diesem Abschnitt wird das vom Treiber verwendete Kommunikationsprotokoll erläutert, d. h. das Format der zwischen BORIS und Arduino ausgetauschten Kommandos bzw. Daten. Für den "normalen" Einsatz ist dies nicht von Bedeutung, hilfreich ist dieser Abschnitt aber dann, wenn benutzerdefinierte Ein- und Ausgaben (z. B. über Busleitungen) realisiert oder Änderungen beispielsweise an den Routinen zur Unterstützung der LED-Matrix durchgeführt werden sollen.

6.1 Block-Eingänge (Hardware-Ausgabe)

6.1.1 Digitalen GPIO-Pin schreiben

6.1.1.1 Funktion

Setzen eines digitalen GPIO-Pins auf LOW oder HIGH.

6.1.1.2 Kommando BORIS \rightarrow Arduino

```
!GDx0 // Setzen auf LOW
!GDx1 // Setzen auf HIGH
```

x ist die Nummer des zu setzenden Pins (mögliche Werte: 2 ... 9)

6.1.1.3 Zugehöriger Arduino-Quellcode

```
pin = orderByte[3] - 48;
pinMode(pin, OUTPUT);
if (orderChar[4] == '0') digitalWrite(pin, LOW);
if (orderChar[4] == '1') digitalWrite(pin, HIGH);
```

6.1.1.4 Beispieldatei

ArduinoUnoR4-DigitalIO.bsy

6.1.2 Analogen GPIO-Pin schreiben (DAC)

6.1.2.1 Funktion

Setzen des analogen GPIO-Pins A0 (DAC) auf einen 12-Bit-Wert 0 ... 4095

6.1.2.2 Kommando BORIS \rightarrow Arduino

!GAyyyy

yyyy ist der auszugebende Analogwert (0000 ... 4095)

6.1.2.3 Zugehöriger Arduino-Quellcode

```
int make12BitValue(byte t, byte h, byte z, byte e, int maxValue)
{
    int g = (e - 48) + (z - 48)*10 + (h - 48)*100 + (t - 48)*1000;
    if (g < 0) g = 0;</pre>
```

6.1.2.4 Beispieldatei

ArduinoUnoR4-DACOut.bsy

6.1.3 PWM-GPIO-Pin schreiben

6.1.3.1 Funktion

Setzen eines als PWM-Ausgang konfigurierten GPIO-Pins auf einen 12-Bit-Wert 0 ... 4095

6.1.3.2 Kommando BORIS \rightarrow Arduino

!GPxyyyy

x ist die Nummer des zu setzenden Pins (mögliche Werte: 3, 5, 6, 9)

yyyy ist der auszugebende Analogwert (0000 ... 4095)

6.1.3.3 Zugehöriger Arduino-Quellcode

6.1.3.4 Beispieldatei

ArduinoUnoR4-PWMOut.bsy

6.1.4 Digitalwert auf LED-Matrix ausgeben

6.1.4.1 Funktion

Gibt einen Digitalwert (0 oder 1) als entsprechendes Symbol auf der LED-Matrix aus.

6.1.4.2 Kommando BORIS → Arduino

```
!MDx0 // Wert 0 ausgeben
!MDx1 // Wert 1 ausgeben
```

x ist der Index des auszugebenden Kanals (wird hier nicht benutzt)

6.1.4.3 Zugehöriger Arduino-Quellcode

```
index = orderByte[3] - 48; // wird in diesem Beispiel nicht genutzt!
if (orderChar[4] == '0') matrix.renderBitmap(frame0, 8, 12); // '0' ausgeben
if (orderChar[4] == '1') matrix.renderBitmap(frame1, 8, 12); // '1' ausgeben
```

Die beiden verwendeten LED-Matrix-Bitmaps frame0 und frame1 sind am Anfang des Arduino-Steuerprogramms deklariert.

6.1.4.4 Beispieldatei

ArduinoUnoR4-LEDDigOut.bsy

6.1.5 Analogwert auf LED-Matrix ausgeben

6.1.5.1 Funktion

Gibt einen Analogwert als Säulengrafik auf der LED-Matrix aus

6.1.5.2 Kommando BORIS → Arduino

!MDxyyyy

x ist der Index des auszugebenden Kanals (hier die gewählte Spalte der LED-Matrix, mögliche Werte $1 \dots 9$)

_{YYYY} ist der auszugebende Analogwert (0000 ... 9999), hier sind nur Werte zwischen 0 und 8 sinnvoll!

6.1.5.3 Zugehöriger Arduino-Quellcode

Das verwendete LED-Matrix-Bitmap frame ist am Anfang des Arduino-Steuerprogramms deklariert.

6.1.5.4 Beispieldatei

ArduinoUnoR4-LEDAnaOut.bsy

6.1.6 Digitalwert als Text auf LED-Matrix ausgeben

6.1.6.1 Funktion

Gibt einen Digitalwert (0 oder 1) als Text auf der LED-Matrix aus

6.1.6.2 Kommando BORIS → Arduino

```
!TDx0 // Wert 0 ausgeben
!TDx1 // Wert 1 ausgeben
```

x ist der Index des auszugebenden Kanals (legt hier horizontale Text-Startposition fest, mögliche Werte $0 \dots 9$, sinnvolle Werte hier $1 \dots 3$)

6.1.6.3 Zugehöriger Arduino-Quellcode

6.1.6.4 Beispieldatei

ArduinoUnoR4-TextDigOut.bsy

6.1.7 Analogwert als Text auf LED-Matrix ausgeben

6.1.7.1 Funktion

Gibt einen Analogwert als Text auf der LED-Matrix aus

6.1.7.2 Kommando BORIS → Arduino

!TAxyyy

x ist der Index des auszugebenden Kanals (wird hier nicht benutzt)

yyy ist der auszugebende Analogwert (000 ... 999)

6.1.7.3 Zugehöriger Arduino-Quellcode

```
index = orderByte[3] - 48; // Index (wird hier ignoriert!)
matrix.beginDraw();
matrix.stroke(0xFFFFFFF);
matrix.textFont(Font_4x6);
outText[0] = orderChar[4];
```

```
outText[1] = orderChar[5];
outText[2] = orderChar[6];
matrix.text(outText, 0, 2);
matrix.endDraw();
```

6.1.7.4 Beispieldatei

ArduinoUnoR4-TextAnaOut.bsy

6.1.8 Benutzerdefinierte Digitalwert-Ausgabe

6.1.8.1 Funktion

Gibt einen Digitalwert in einer benutzerdefinierten Routine aus.

6.1.8.2 Kommando BORIS \rightarrow Arduino

```
!UDx0 // Wert 0 ausgeben
!UDx1 // Wert 1 ausgeben
```

x ist der in BORIS gewählte Index (mögliche Werte: 0 ... 9)

Durch Nutzung unterschiedlicher Indizes ist es möglich, bis zu 10 verschiedene benutzerdefinierte Ausgaberoutinen zur erstellen, die dann in Abhängigkeit vom gewählten Index ausgeführt werden.

6.1.8.3 Zugehöriger Arduino-Quellcode

In diesem Beispiel-Code wird die Board-LED ein- bzw. ausgeschaltet.

6.1.8.4 Beispieldatei

ArduinoUnoR4-UserDigOut.bsy

6.1.9 Benutzerdefinierte Analogwert-Ausgabe

6.1.9.1 Funktion

Gibt einen Analogwert in einer benutzerdefinierten Routine aus.

6.1.9.2 Kommando BORIS → Arduino

!UAxyyy

x ist der in BORIS gewählte Index (mögliche Werte: 0 ... 9)

yyyy ist der auszugebende Analogwert (0000 ... 9999)

Durch Nutzung unterschiedlicher Indizes ist es möglich, bis zu 10 verschiedene benutzerdefinierte Ausgaberoutinen zur erstellen, die dann in Abhängigkeit vom gewählten Index ausgeführt werden.

6.1.9.3 Zugehöriger Arduino-Quellcode

In diesem Beispiel-Code wird ein kleiner Servo-Motor¹ angesteuert (Schaltplan im Anhang!). Die Sollposition des Motors (0 ... 180 °) wird über yyyy vorgegeben.

6.1.9.4 Beispieldatei

ArduinoUnoR4-UserAnaOut.bsy

6.2 Block-Ausgänge (Hardware-Eingabe)

6.2.1 Digitalen GPIO-Pin lesen

6.2.1.1 Funktion

Statusabfrage eines digitalen GPIO-Pins.

6.2.1.2 Kommando BORIS \rightarrow Arduino

?GDx

x ist die Nummer des abzufragenden Pins (mögliche Werte: 2 ... 9)

¹ Einen solchen Motor findet man in vielen Arduino Sensor Kits, z. B. unter <u>www.elegoo.com</u> oder <u>https://funduino.de/</u>

⁽C) Ingenieurbüro Dr. Kahlert 2024

6.2.1.3 Antwort Arduino \rightarrow BORIS ²

0 (LOW) oder 1 (HIGH)

6.2.1.4 Zugehöriger Arduino-Quellcode

```
pin = orderByte[3] - 48;
pinMode(pin, INPUT);
int wert = digitalRead(pin);
if (wert == LOW)
   Serial.println('0');
if (wert == HIGH)
   Serial.println('1');
```

6.2.1.5 Beispieldatei

ArduinoUnoR4-DigitalIO.bsy

6.2.2 Analogen GPIO-Pin lesen

6.2.2.1 Funktion

Wertabfrage eines analogen GPIO-Pins.

6.2.2.2 Kommando BORIS → Arduino

?GAx

x ist die Nummer des abzufragenden Pins (mögliche Werte: 0 ... 5)

6.2.2.3 Antwort Arduino → BORIS

0 ... 4095

6.2.2.4 Zugehöriger Arduino-Quellcode

```
pin = orderByte[3] - 48 + 14; // A0 hat Pinnummer 14, A1 Pinnummer 15 usw.!
analogReadResolution(12);
int wert = analogRead(pin);
Serial.println(wert);
```

6.2.2.5 Beispieldatei

ArduinoUnoR4-AnalogIn.bsy

² Antworten des Arduino müssen immer mit <CR> <LF> abgeschlossen werden, also z. B. über Serial.println ausgegeben werden!

6.2.3 Benutzerdefinierte Digitalwert-Eingabe

6.2.3.1 Funktion

Liest einen Digitalwert in einer benutzerdefinierten Routine aus.

6.2.3.2 Kommando BORIS → Arduino

?UDx

x ist der in BORIS gewählte Index (mögliche Werte: 0 ... 9)

Durch Nutzung unterschiedlicher Indizes ist es möglich, bis zu 10 verschiedene benutzerdefinierte Eingaberoutinen zur erstellen, die dann in Abhängigkeit vom gewählten Index ausgeführt werden.

6.2.3.3 Antwort Arduino \rightarrow BORIS

0 oder 1

6.2.3.4 Zugehöriger Arduino-Quellcode

In diesem Beispiel werden Temperatur und Luftfeuchtigkeit über einen Sensor vom Typ DHT11³ eingelesen (Schaltplan im Anhang!). Liegt die Temperatur über 20 °C, so wird 1-Signal (HIGH) zurückgegeben, andernfalls 0-Signal (LOW).

```
// für DHT11-Temperatursensor
#include <SimpleDHT.h>
// DHT11-Temperatursensor
int pinDHT11 = 11;
                            // Pin für Data-Anschluss des DHT11
SimpleDHT11 dht11(pinDHT11); // DHT11-Objekt
byte temperature = 0;
byte humidity = 0;
// Beispiel: Überprüfung, ob Temperatur > 20 °C (DHT11-Sensor)
index = orderByte[3] - 48; // Index (hier nicht benutzt)
byte newTemperature;
byte newHumidity;
if (dht11.read(&newTemperature, &newHumidity, NULL) == SimpleDHTErrSuccess)
 temperature = newTemperature;
 humidity = newHumidity;
if (temperature > 20) Serial.println('1'); else Serial.println('0');
delay(500);
```

6.2.3.5 Beispieldatei

ArduinoUnoR4-UserDigIn.bsy

³ Einen solchen Sensor findet man in vielen Arduino Sensor Kits, z. B. unter <u>www.elegoo.com</u> oder https://funduino.de/

⁽C) Ingenieurbüro Dr. Kahlert 2024

6.2.4 Benutzerdefinierte Analogwert-Eingabe

6.2.4.1 Funktion

Liest einen Analogwert in einer benutzerdefinierten Routine aus.

6.2.4.2 Kommando BORIS → Arduino

?UAx

x ist der in BORIS gewählte Index (mögliche Werte: 0 ... 9)

Durch Nutzung unterschiedlicher Indizes ist es möglich, bis zu 10 verschiedene benutzerdefinierte Eingaberoutinen zur erstellen, die dann in Abhängigkeit vom gewählten Index ausgeführt werden.

6.2.4.3 Antwort Arduino \rightarrow BORIS

0 … ууу…ууу

Die Antwort des Arduino muss ein Ganzzahlwert sein, kann aber beliebig viele Stellen besitzen.

6.2.4.4 Zugehöriger Arduino-Quellcode

In diesem Beispiel werden je nach gewähltem Index die aktuelle Stunden-, Minuten- oder Sekundenzahl der Echtzeituhr bzw. Temperatur und Luftfeuchtigkeit über einen Sensor vom Typ DHT11⁴ eingelesen (Schaltplan im Anhang!). Temperatur und Luftfeuchtigkeit werden in einem gemeinsamen Ganzzahlwert an BORIS übergeben und dort wieder in die beiden Einzelwerte aufgesplittet.

```
#include "RTC.h"
                                 // für Real-time clock
#include <SimpleDHT.h>
                                // für DHT11-Temperatursensor
// DHT11-Temperatursensor
int pinDHT11 = 11;
                             // Pin für Data-Anschluss des DHT11
SimpleDHT11 dht11(pinDHT11); // DHT11-Objekt
byte temperature = 0;
byte humidity = 0;
// Real-time clock RTC
RTCTime currentTime;
RTC.begin();
                   // RTC initialisieren
RTCTime startTime(30, Month::JUNE, 2023, 00, 00, 00,
                 DayOfWeek::WEDNESDAY, SaveLight::SAVING TIME ACTIVE
RTC.setTime(startTime); // RTC starten
// Beispiel: Abfrage von RTC, Temperatur oder Luftfeuchtigkeit (DHT11-Sensor)
index = orderByte[3] - 48; // Index (wählt hier zwischen Stunden, Minuten
```

⁴ Einen solchen Sensor findet man in vielen Arduino Sensor Kits, z. B. unter <u>www.elegoo.com</u> oder https://funduino.de/

```
//\ und Sekunden RTC bzw. Temperatur und
                            // Luftfeuchtigkeit DHT11)
RTC.getTime(currentTime);
if (index == 1) Serial.println(currentTime.getHour()); // Stunden RTC
if (index == 2) Serial.println(currentTime.getMinutes()); // Minuten RTC
if (index == 3) Serial.println(currentTime.getSeconds()); // Sekunden RTC
if (index == 4) // Temperatur & Luftfeuchtigkeit
{
 byte newTemperature;
 byte newHumidity;
  if (dht11.read(&newTemperature, &newHumidity, NULL) == SimpleDHTErrSuccess)
{
  temperature = newTemperature;
 humidity = newHumidity;
Serial.println(100*int(temperature) + int(humidity)); // Temperatur &
                                                      // Luftfeuchte DHT11
delay(500);
```

6.2.4.5 Beispieldatei

ArduinoUnoR4-UserAnaIn.bsy

7 Anhang

7.1 Anschlussbelegung Servo-Motor



7.2 Anschlussbelegung DHT11-Temperatursensor



7.3 Arduino Uno R4-Pinbelegung

